

Model	Kod	Cena netto (zł)
CENTRALA STERUJĄCA E045	790005	594,00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie zasilające	Napięcie zasilające 230VAC ±15% 50/60Hz
Pobór mocy	4W w gotowości
Maks pobór mocy	800W
Zasilanie akcesoriów	500mA 24VDC - 500mA BUS 2-easy
Zasilanie elektrozamka	Blokada FAAC (12VAC - 24VDC)
Zakres temperatur pracy	-20°C do +55°C
Bezpieczniki	F1 (2,5A)
Wejścia	Otwarcie/otwarcie częściowe/STOP/BUS 2-easy/Zasilanie
Wyjścia	Lampa ostrzegawcza/silnik/zasilanie akcesoriów 24VDC/ Sygnalizacja stanu bramy 24VDC/zasilanie zamka elektromagnetycznego 12VAC
Szybkoszłące	XF 433/868 moduł do OMNIDEC, USB
Programowanie centrali	Wyświetlacz LED i przyciski
Sygnalizacja statusu	Wyświetlacz i LED

Centrala sterująca E045 może obsługiwać jeden lub dwa silniki

FUNKCJE (PROGRAMOWANIE Z WYŚWIETLACZA I PRZYCISKÓW)

Programowanie podstawowe	
Logika pracy	Półautomatyczna / automatyczna / półautomatyczna stopniowa / auto stopniowa / zabezpieczenie autom. / Półautomatyczna B / C „dead-man”
Automatyczne zamykanie bramy	Programowalny (od 0 do 9 min 50s.)
Siła siłownika	Regulowana, 50 poziomów dla każdego silnika oddzielnie
Użycie Encodera	Do wyboru
Czas zamykania	Programowalny (od 0 do 1 min 30s.)
Akcesoria	Do wyboru
Moc silnika	1 i 2 (niezależnie)
Funkcje „uczenia się”	Zapamiętywanie pojedynczego skrzydła (maks 4 min i 10s.). Rozpoznanie czasu pracy i zwolnienia obu skrzydeł z jednym, pełnym cyklem pracy, przez koder SAFECoder zapamiętuje otwarcie/zamknięcie/zwolnienie
Programowanie zaawansowane	
Skok wsteczny i skok ramienia	Do wyboru (umożliwia odblokowanie i uruchomienie sprzęgła elektrycznego)
Opóźnienie otwierania	Do wyboru
Spowolnienie biegu skrzydła 1	Programowalne, procent pełnego biegu (0% do 99%)
Spowolnienie biegu skrzydła 2	Programowalne, procent pełnego biegu (0% do 99%)
Wstępne świecenie	
Zabezpieczenie przeciwzgnieciowe	Programowalne o ile zastosowano ENCODER (10 poziomów)
Wykrywanie odboju mechanicznego	Do wyboru o ile zastosowano ENCODER
Zarządzanie przez USB	
Uaktualnianie oprogramowania centrali	Do wyboru
Uaktualnianie konfiguracji centrali	Do wyboru
Uaktualnianie listy pilotów	Do wyboru
Pobieranie konfiguracji centrali	Do wyboru
Pobieranie listy pilotów	Do wyboru