

# ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

## KOD BŁĘDU NA WYŚWIETLACZU

W przypadku błędu wyświetlacz jednostki wewnętrznej wyświetli następujące kody błędów:

Display	Opis problemu
E1	Błąd czujnika temperatury w pomieszczeniu
E2	Usterka czujnika temperatury rury wewnętrznej
E3	Usterka czujnika temperatury rury zewnętrznej
E4	Wyciek lub usterka układu chłodniczego
E6	Awaria silnika wentylatora jednostki wewnętrznej
E7	Usterka czujnika temperatury otoczenia na zewnątrz
E0	Błąd komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
E8	Usterka zewnętrznego czujnika temperatury otoczenia
E9	Błąd zewnętrznego modułu IPM
EA	Błąd wykrywania prądu zewnętrznego
EE	Błąd EEPROM PCB jednostki zewnętrznej
EF	Usterka silnika wentylatora jednostki zewnętrznej
EH	Usterka zewnętrznego czujnika temperatury ssania

## WYTYCZNE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI (europejskie)

To urządzenie zawiera czynnik chłodniczy i inne potencjalnie niebezpieczne materiały. Podczas utylizacji tego urządzenia prawo wymaga specjalnej zbiórki i postępowania. **NIE WOLNO** wyrzucać tego produktu wraz z odpadami domowymi lub nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Podczas pozbywania się tego urządzenia masz następujące możliwości:

- Zutylizuj urządzenie w wyznaczonym miejskim punkcie zbiórki odpadów elektronicznych
- Przy zakupie nowego urządzenia sprzedawca bezpłatnie odbierze stare urządzenie.
- Producent bezpłatnie odbierze również stare urządzenie.
- Sprzedawaj urządzenie certyfikowanym sprzedawcom.
- Wyrzucanie tego urządzenia w lesie lub w innym naturalnym otoczeniu zagraża zdrowiu i jest szkodliwe dla środowiska. Niebezpieczne substancje mogą wydostać się do wód gruntowych i dostać się do łańcucha pokarmowego.

