

## Programowanie pilota

- Umieść pilot od dekodera oraz pilot od telewizora naprzeciw siebie w odległości 3 - 5 cm.
- Przytrzymaj przycisk SET na pilocie od dekodera przez około 3 sekundy. Dioda TV Power na pilocie zacznie świecić intensywniej na czerwono.
- Naciśnij i zwolnij przycisk uczenia pilota, który chcesz zaprogramować.
- Naciśnij przycisk oryginalnego pilota.
- Pilot dekodera SIGNAL potwierdzi zapisanie sygnału mrugając diodą TV: jedno długie a następnie dwa szybkie mrugnięcia. Potem dioda TV zacznie świecić w sposób ciągły.
- Powtórz te czynności dla pozostałych przycisków które chcesz zaprogramować.
- Po zakończeniu wciśnij przycisk SET.

