

Celiane™

mechanizmy z kluczem, łączniki hotelowe



0670 09 Łupkowy



0675 31 Biały



0675 63 Mika

Celiane™

sterowanie roletami



0676 01 Piaskowy



0676 21 Węgiel

Pak.	Nr ref.	Mechanizmy z kluczem
1	0670 09	<p>Do montażu z wkładką nr ref. 0697 95 lub ze standardową wkładką europejską. Montaż w puszcze min. 50 mm.</p> <p>Łącznik przełączany kluczem, 2-pozycyjny 2 zestyki NO – 6 A – 230 V~. Klucz można wyjąć w obydwu położeniach.</p>
1	0670 39	<p>Przycisk 3-pozycyjny przełączany kluczem Zestyk przełączny z położeniem wyłączenia – 6 A – 230 V~. Klucz można wyjąć w pozycji zamkniętej.</p>
1	0697 95	<p>Wkładka z kluczami Wkładka europejska. Dostarczana z 3 kluczami.</p>
1	0675 31	<p>Łącznik na klucz do oświetlenia awaryjnego Do jednoczesnego zdalnego wyłączenia oświetlenia podstawowego i ustawiania stanu spoczynkowego oświetlenia awaryjnego. Może być używany do zwiększenia liczby punktów wyłączających oświetlenie w budynku (np.: jeden punkt przy każdym wejściu). Stosowany z nakładką nr ref. 0681 99 (biała) lub nr ref. 0684 99 (tytanowa).</p>
1	0675 63	<p>Łączniki hotelowe Służą do załączenia obwodu poprzez wsunięcie klucza-breloka lub karty dostępowej. Opóźnienie wyłączenia 30 s po wyjęciu karty. Przy montażu z innymi łącznikami rozstaw otworów montażowych wynosi 71 mm. Zasilanie 230 V~ 50 Hz.</p>
1	0675 64	<p>Łącznik hotelowy mechaniczny na kartę formatu ISO 50 x 80 mm (rozmiar karty kredytowej)</p>
1	0675 64	<p>Łącznik hotelowy na kartę z chipem 13,56 MHz</p>
10	0898 06	<p>Klucz-brelok. Do stosowania z łącznikiem hotelowym nr ref. 0675 63. Posiada oprawkę etykiety. Posiada uchwyt etykiety w kolorze przydymionym. Rozmiar etykiety: wys. x szer. – 38 x 96 mm. Rozmiar części roboczej: wys. x szer. – 42 x 45 mm.</p>
10	0767 11	<p>Karta hotelowa standardu ISO, Mifare 13,56 MHz. Do stosowania z łącznikiem hotelowym nr ref. 0675 64.</p>

Pak.	Nr ref.	Mechanizmy sterowania rolet 6 A – 250 V~
10	0676 01	<p>Łącznik do bezpośredniego sterowania roletami Do bezpośredniego włączania silnika. Sterowanie rolet, zastoń, baldachimów.</p>
10	0676 03	<p>Przycisk do bezpośredniego sterowania roletami Do sterowania bezpośrednio silnikiem rolet (góra-stop-dół). Współpracuje z przekaźnikiem nr ref. 0676 22.</p>
10	0676 02	<p>Przycisk do pośredniego sterowania roletami Do sterowania poprzez elektroniczny układ sterujący (góra-stop-dół).</p>
1	0676 21	<p>Programator czasowy do sterowania roletami Zegar do sterowania roletami Do programowanego podnoszenia i opuszczania rolet. Możliwe nadrzędne sterowanie ręczne. Zasilanie: 230 V~ 50 Hz. Obciążalność: 3 A – 250 V~.</p>
1	0676 22	<p>Przekaźnik do sterowników grupowych Jest stosowany do jednoczesnego sterowania kilkoma roletami w połączeniu z łącznikiem programowalnym.</p>
10	0676 04	<p>Sterownik rolet zasilanych napięciem stałym Do sterowania silnikiem rolety zasilanej napięciem stałym.</p>
1	0672 69	<p>Sterownik bezprzewodowy rolet, kompatybilny z RTS somfy. Przeznaczony do zdalnego sterowania roletami RTS somfy. Wysyła radiowe sygnały do silnika RTS, sterując podnoszeniem, opuszczaniem i zatrzymaniem. Zasięg 50 m w otwartej przestrzeni. Zasilany z 1 baterii litowej CR 2032 3 V (w zestawie). Mocowany bezpośrednio na ścianie w odpowiednim miejscu, bez potrzeby stosowania puszkii podtynkowej.</p>