

## tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek Celiane™

MECHANIZMY				KLAWISZE/PLAKIETKI		
				Białe	Tytanowe	Grafitowe
<b>WYPOSAŻENIE DO HOTELI</b>						
Łącznik uniwersalny z symbolem lampki – 10 AX	0670 01			0681 90	0684 90	0679 62
Przycisk przełączny z symbolem lampki – 6 A	0670 31					
Przycisk hotelowy przywołania z podświetlanym pierścieniem – 6 A	0675 60			(mechanizm z klawiszem)		
Łącznik uniwersalny z etykietą „Nie przeszkadzać” – 10 AX	0670 01			0681 60 + 0676 86 lub + 0676 85 (podświetlenie, wskaźnik napięcia)	0684 60 + 0676 86 lub + 0676 85 (podświetlenie, wskaźnik napięcia)	0679 60 + 0676 86 lub + 0676 85 (podświetlenie, wskaźnik napięcia)
Łącznik uniwersalny podwójny z symbolem „Lampa/Kinkiet” – 10 AX	2 x 0670 01			0681 92	0684 92	0679 63
Przycisk podwójny przełączny z symbolem „Lampa/Kinkiet” – 6 A	2 x 0670 31					
Łącznik uniwersalny podwójny z symbolem „Lampka nocna” – 10 AX	2 x 0670 01			0681 91	0684 91	0679 64
Przycisk podwójny przełączny z symbolem „Lampka nocna” – 6 A	2 x 0670 31					
Łącznik hotelowy mechaniczny na kartę formatu ISO (po wyłamaniu plastikowych ograniczeń dla wprowadzenia karty nr ref. 0898 06)	0675 63					
Karta hotelowa z uchwytem etykiety w kolorze przezroczystym przydymionym do łącznika nr ref. 0675 63 (rozmiar etykiety wys. x szer. – 38 x 96 mm rozmiar części roboczej: wys. x szer. 42 x 45 mm)	0898 06			0682 09	0685 09	0679 09
Łącznik hotelowy na kartę z chipem 13,56 MHz	0675 64					
Karta hotelowa standardu ISO, Mifare 13,56 MHz do łącznika nr ref. 0675 64 (rozmiar wys. x szer. – 85,6 x 53,98 mm)	0767 11					
Łącznik do bezpośredniego sterowania zasłon i żaluzji – pionowy (góra – stop – dół)	0676 01			0681 53	0684 53	0679 53
Przycisk do bezpośredniego sterowania zasłon i żaluzji – pionowy (góra – dół)	0676 03					
Przycisk do pośredniego sterowania zasłon i żaluzji – pionowy <sup>(2)</sup> (góra – stop – dół)	0676 02					
Łącznik do bezpośredniego sterowania zasłon i żaluzji – poziomy (góra – stop – dół)	0676 01			0681 54	0684 54	0679 65
Przycisk do bezpośredniego sterowania zasłon i żaluzji – poziomy (góra – dół)	0676 03					
Przycisk do pośredniego sterowania zasłon i żaluzji – poziomy <sup>(2)</sup> (góra – stop – dół)	0676 02					
Gniazdo golarki (dostarczane z uchwytem)	0671 59			0681 35 <sup>(1)</sup>	0684 35 <sup>(1)</sup>	0679 35 <sup>(1)</sup>
<b>STEROWANIE WENTYLACJĄ I CENTRALNE ODKURZANIE</b>						
Łącznik wentylacji 10 A (1-0)	0670 01			0680 61	0683 61	0679 61
Łącznik wentylacji obrotowy – 3-położeniowy (1-0-2)	0674 22			0680 62	0683 62	–
Łącznik wentylacji obrotowy – 4-położeniowy (1-0-2-3)	0674 24			0680 64	0683 64	–
Łącznik oświetlenia i wentylacji z opóźnieniem czasowym	0674 23			0680 37	0683 37	0679 36
Regulator prędkości wentylatora	0670 88			0680 88	0683 88	0679 07
Gniazdo odkurzacza centralnego (włączenie układu poprzez wytworzenie próżni)	–			0674 30 (mechanizm w komplecie z uchwytem i plakietką)	0674 31 (mechanizm w komplecie z uchwytem i plakietką)	–
Gniazdo odkurzacza centralnego (włączenie układu poprzez zestyk elektryczny)	–			0674 32 (mechanizm w komplecie z uchwytem i plakietką)	0674 33 (mechanizm w komplecie z uchwytem i plakietką)	–
Zestaw przyłączeniowy do montażu podtynkowego gniazda odkurzacza centralnego	–		–	0674 39	–	–