

## tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek Sistema™ Life

MECHANIZMY				KLAWISZE/PLAKIETKI					
				○ ARCTIC	● CHOCO	○ METALIC	○ TITAN	○ PEARL	
OŚWIETLENIE	Blok oświetlenia awaryjnego 230 V~ 50 Hz	7759 41			7770 41	7712 41	7713 41	7714 41	7715 41
DZWONKI	Dzwonek elektroniczny 8/12 V Biały	7757 09							
	Dzwonek elektroniczny 230 V~ Antracyt	7757 17							
	Dzwonek elektroniczny 230 V~ Biały	7757 18			7770 19	7712 19	7713 19	7714 19	7715 19
	Brzęczyk elektroniczny 230 V~ Biały	7757 12							
DYSTRYBUCJA DŹWIĘKU	Podwójne gniazdo głośnikowe	7757 84			7710 25	7712 25	7713 25	7714 25	7715 25
	Pojedyncze gniazdo głośnikowe	7757 85			7710 00	7712 00	7713 00	7714 00	7715 00
GNIAZDA TELEWIZYJNE	Gniazdo TV końcowe 1.5 dB 0-2400 MHz do instalacji typu gwiazda	7759 65							
	Gniazdo TV zakończeniowe 10 dB 0-2400 MHz	7759 66							
	Gniazdo TV przelotowe 14 dB 0-2400 MHz	7759 67			7770 66	7712 66	7713 66	7714 66	7715 66
	Gniazdo TV typu „F” końcowe 1.5 dB do instalacji typu gwiazda SAT 0-2400 MHz	7756 80							
	Gniazdo TV-RD-SAT 2400 MHz końcowe 1,5 dB	7757 89							
	Gniazdo TV-RD-SAT 2400 MHz zakończeniowe 10 dB	7757 90			7710 73	7712 73	7713 73	7714 73	7715 73
	Gniazdo TV-RD-SAT 2400 MHz przelotowe 14 dB	7757 91							