

### ELEMENTY REGULACYJNE UNIFONU

1. Złącze do podłączenia linii unifonu przychodzącej z centrali
2. Potencjometr regulacji efektu antylokalnego - fabrycznie ustawiany na minimum szkodliwych sprzężeń akustycznych pomiędzy mikrofonem i głośnikiem słuchawki unifonu,

**UWAGA:** regulacja efektu lokalnego nie powinna być przeprowadzana bez wyraźnej potrzeby.

3. złącze dwunóżkowe - jumper - zwarcie zwróć przekształca unifon z wersji bez podsłuchu na wersję z podsłuchem, szczególnie przydatną w instalacjach w domkach jednorodzinnych, gdzie podsłuch wejścia, jak również pełna aktywność unifonu po zdjęciu słuchawki z uchwytu, bez konieczności wcześniejszego jego wywołania, może być pożądana.
4. przycisk otwierania zamka
5. trójpozycyjny przełącznik głośności dzwonka:
  - wysoki poziom dzwonka
  - średni poziom dzwonka
  - dzwonek wyłączony
6. regulacja czułości mikrofonu
  - zwora założona – wysoka czułość
  - zwora zdjęta – czułość obniżona

Fabrycznie aparat ustawiony jest na wysoką czułość mikrofonu – w przypadku zbyt wysokiego poziomu dźwięku w panelu zewnętrznym zworę należy zdjąć.

### PRZYCISK WIELOFUNKCYJNY

Przycisk wielofunkcyjny służy do podłączenia dodatkowych urządzeń (wyłączniki światła, sterowanie bramą, itp.) Jest on niezależny od systemu domofonowego i jest zwykłym przyciskiem zwiernym. Maksymalne obciążenie: 200mA 12V AC/DC. Zaciski przycisku wielofunkcyjnego oznaczone są na rysunku numerem 7.



Zakaz umieszczania zużytego sprzętu łącznie innymi odpadami

# CYFRAL®

## APARAT DOMOFONOWY SMART CE



INSTRUKCJA OBSŁUGI  
(v1.0)

**Producent:**  
**CYFRAL Chabelska i Wspólnicy S.J.**  
 ul. Konstytucyjna 62/70  
 95 - 100 ZGIERZ  
 tel. 426399870  
 fax 426399877  
 e-mail: [info@cyfral.pl](mailto:info@cyfral.pl) internet: [www.cyfral.pl](http://www.cyfral.pl)

**CYFRAL**® CYFRAL Chabelska i Wspólnicy Sp.J.  
 ul. Konstytucyjna 62/70  
 95-100 Zgierz k/Łódź

---

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI**  
 Nr 29/2015

Nazwa Producenta: CYFRAL Chabelska i Wspólnicy Sp.J.  
 Adres Producenta: ul. Konstytucyjna 62/70 ; 95-100 Zgierz

deklaruje, że wyrób o nazwie:

**Unifon analogowy typu SMART**

spełnia następujące wymagania przepisów polskich oraz dyrektyw UE:

- Wymagania ochrony w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej z 13.04.2007r, Dz. U. nr 82, poz. 556) zawarte w **Dyrektywie 2004/108/WE**  
 oraz zastosowano następujące normy zharmonizowane:  
 PN-EN 61000-6-1:2008  
 PN-EN 61000-6-3:2008
- Wymagania ochrony w zakresie sprzętu elektrycznego (Rozp. Ministra Gospodarki z 21.08.2007, Dz. U. Nr 155, poz. 1089) zawarte w **Dyrektywie 2006/95/WE**  
 oraz zastosowano następujące normy zharmonizowane:  
 PN-EN 60065:2004  
 PN-EN 60065:2004/A1:2006

i w następstwie nosi oznakowanie CE.

Zgierz, dnia 06.02.2015  
 Miejsce i data

**Katarzyna Chabelska – Wspólnik**  
 Nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej

NIP: 725-18-43-745; REGON: 473075282; Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście KRS: 0000131210  
 tel. 042 639-98-70; 639-98-71; 639-98-72; fax: 042 639-98-77; [info@cyfral.pl](mailto:info@cyfral.pl); [www.cyfral.pl](http://www.cyfral.pl)

**Szanowni Państwo !**

*Jest nam niezmiernie miło, że zdecydowaliście się Państwo na zakup aparatu domofonowego typu SMART. Wierzymy, że dobra jakość i funkcjonalność naszego produktu spełni Państwa oczekiwania.*

**UWAGA:**  
 Aparat zapewnia prawidłowe działanie w systemach analogowych **CYFRAL** opartych na centralach typu **TD-3, TD4, TD-6** oraz systemach cyfrowo-analogowych **CC1000 i CC1500**

**DEMONTAŻ APARATU.**

Przed montażem i konfiguracją holder unifonu (podstawa) musi zostać otworzony.  
 Aparat domofonowy **SMART** charakteryzuje się łatwym demontażem holdera aparatu, którego dwie części pokrywy połączone są ze sobą jednym wkrętem umieszczonym pod głośnikiem słuchawki. Aby zdemontować pokrywę należy odkręcić wkrętakiem wkręt oraz następnie złapać za brzeg pokrywy holdera w górnej jej części i pociągnąć do siebie. Następnie należy powtórzyć operację łapiąc za brzeg pokrywy w dolnej jej części.

**MONTAŻ UNIFONU.**

Po demontażu pokrywy holdera unifonu przewody instalacyjne **LINE** i **GND** przychodzące z centrali należy po przełożeniu ich przez otwór obudowy podłączyć do zacisków oznaczonych odpowiednio **L+** i **L-** zgodnie z następnym rysunkiem na którym pokazane zostało też rozmieszczenie ważniejszych elementów regulacyjnych i funkcyjnych.

